



### MT-870

#### Morseto de tierra con candado de bloqueo

Nuestra nueva solución está compuesta por un torno de tierra integrado con un candado de bloqueo; ambos utilizan la misma llave cautiva. Esto permite imponer un orden de instalación del equipo durante el bloqueo, así como un orden de desmontaje durante el desbloqueo.

Resulta imposible efectuar una puesta en tensión mientras el torno esté en su sitio. Esta situación se puede dar cuando haya varios sistemas o estén distantes.

El candado integrado en el torno complementa el candado de bloqueo habitual del encargado del bloqueo.



#### Cómo solicitarlo

MODELO	DESCRIPCIÓN
MT-870	Torno integrado para montaje en las puestas a tierra.

